



Instalação do cabo USB

Conecte o cabo USB-SERIAL Rolemotors em uma porta USB; O Windows iniciará uma pesquisa sobre o driver.

